

CHUPETE SILICONA 0 M+ AZUL



CHUPETE SILICONA

Calificación: Sin calificación

Precio

6,45 €

6,45 €

1,12 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

ADVERTENCIAS

¡ADVERTENCIAS! Para la seguridad del bebé:

- Nunca sujetar cintas o cuerdas al chupete, su bebé podría estrangularse con ellas.
 - Inspeccionar cuidadosamente el chupete, especialmente cuando el niño tiene dientes. Tire del chupete en todas direcciones. Desechar el chupete a los primeros síntomas de deterioro o fragilidad."
- No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor, ni en contacto con un desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, puesto que esto puede dañar la tetina.

Mantener el protector separable de la tetina fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.

Antes del primer uso, mantener el chupete en agua hirviendo durante 5 min., dejarlo enfriar, y extraer del chupete todo el agua retenida. Esto es por razones de higiene.

- Limpiar antes de cada uso.
- No introducir nunca la tetina en sustancias dulces, podría provocar caries al niño, ni medicamentos.
- Cambie el chupete después de uno o dos meses de uso, por razones de seguridad e higiene.
- En caso de que el chupete llegara a quedarse alojado en la boca del bebé, NO SE DEJE LLEVAR POR EL PÁNICO, el diseño de este

chupete impide que su bebe se pueda ahogar.

Sacar el chupete de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible.

OTROS

Las partes que forman un chupete son:

Tetina, que es la parte flexible y destinada a introducirse en la boca.

Disco, o pantalla de protección del chupete, que es la estructura situada en la parte trasera de la tetina, y debe ser suficientemente grande para reducir la probabilidad de que el chupete se introduzca en la boca del niño y, de esta forma, impedir que pueda ser tragado,

Anilla, o dispositivo para facilitar la manipulación del chupete. Puede estar integrada en el disco o ser un elemento separado, sujeto al disco o al obturador.

Obturador, fija la tetina al disco y está situado dentro del cuello de la tetina.

Cubierta del obturador, evita el acceso abierto al obturador.

Recomendaciones de uso:

- No se debe comenzar a usar antes de los 15 días de vida, hasta que la lactancia materna esté bien establecida, y debe suprimirse antes del año.

- Se recomienda restringir su uso a partir de los 8 meses y suprimirlo al año. Sin embargo, aunque el uso del chupete disminuye con la edad, en torno al 15-20% de los niños lo continúan utilizando a los 3 años.

- El chupete puede utilizarse para relajar al neonato, pero no debe utilizarse cada vez que éste lllore y debe retirarse al cabo de unos 10 minutos.

- Hay que tener especial cuidado con el estado de conservación e higiene, esterilizándolos periódicamente y renovándolos cuando la tetina se deforma, el material está pegajoso o aparece alguna grieta.

- No impregnarlo con sustancias dulces, ya que ello favorece la aparición de caries.

- No es recomendable utilizar cadenas para colgar el chupete del cuello del bebé, para evitar posibles accidentes. Es preferible sujetarlo a la ropa o a la cuna mediante cadenas y cintas homologadas, con broches de seguridad.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.